

PL

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. **Bezpieczeństwo dzieci:**
 - Telewizory powinny być stabilnie zamocowane na ścianie lub ustawione na stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i ryzyka obrażeń.
 - Trzymaj dzieci z dala od przewodów zasilających i portów urządzenia, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub porażenia prądem.
 2. **Bezpieczeństwo elektryczne:**
 - Podłącz telewizor wyłącznie do gniazdka z uziemieniem i zgodnego ze specyfikacją urządzenia.
 - Nie używaj telewizora, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub gniazdko są uszkodzone, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem.
 - Nie umieszczaj telewizora w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak łazienki, balkony czy blisko źródeł wody.
 3. **Wentylacja i przegrzewanie:**
 - Telewizory generują ciepło podczas pracy. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte, a urządzenie ma wystarczająco dużo przestrzeni do odprowadzania ciepła.
 - Unikaj umieszczania telewizora w zamkniętych meblach lub w miejscach o ograniczonej cyrkulacji powietrza.
 4. **Bezpieczne użytkowanie ekranu:**
 - Nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami ani nie używaj agresywnych środków czyszczących, które mogą go uszkodzić.
 - Telewizory OLED i QLED są wrażliwe na długotrwałe wyświetlanie statycznych obrazów – unikaj tego, aby zapobiec powstawaniu tzw. efektu wypalenia ekranu.
 5. **Podłączanie urządzeń zewnętrznych:**
 - Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych, takich jak konsole do gier, dekodery czy systemy audio, upewnij się, że telewizor jest wyłączony, aby uniknąć zwarcia i uszkodzenia portów.
 - Używaj przewodów HDMI, USB lub Ethernet zgodnych z najnowszymi standardami, aby zapewnić optymalną jakość sygnału.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. **Instalacja i montaż:**
 - Jeśli telewizor ma być zamontowany na ścianie, używaj uchwytych zgodnych z jego wagą i wielkością. Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta lub przez wykwalifikowanego specjalistę.
 - Ustaw telewizor na stabilnej powierzchni, z dala od krawędzi, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia.
 2. **Optymalizacja obrazu i dźwięku:**
 - Ustaw telewizor w miejscu, gdzie jest minimalna ekspozycja na światło słoneczne, aby uniknąć odbłasków na ekranie.
 - Skorzystaj z funkcji automatycznego dostosowania jasności i dźwięku, aby zapewnić najlepsze wrażenia wizualne i akustyczne w różnych warunkach oświetleniowych.
 3. **Konserwacja i czyszczenie:**
 - Wyłącz telewizor przed czyszczeniem i upewnij się, że jest odłączony od zasilania.
 - Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia ekranu i obudowy. W przypadku trudniejszych zabrudzeń zastosuj lekko wilgotną ściereczkę. Nie spryskuj płynem bezpośrednio na ekran.
 4. **Aktualizacje oprogramowania:**
 - Regularnie sprawdzaj, czy telewizor posiada najnowsze aktualizacje oprogramowania, aby zapewnić zgodność z nowymi aplikacjami i funkcjami oraz poprawki bezpieczeństwa.
 - W przypadku smart TV zaloguj się do sieci Wi-Fi zgodnie z instrukcją producenta, korzystając z bezpiecznego połączenia.
 5. **Bezpieczne użytkowanie w sieci (dla smart TV):**
 - Zabezpiecz swoje połączenie sieciowe hasłem, aby chronić dane osobowe i urządzenia przed dostępem nieautoryzowanym.
 - Nie pobieraj aplikacji z niezwyfikowanych źródeł i unikaj podłączania nieautoryzowanych akcesoriów.
-

Dodatkowe środki ostrożności

- **Efektywność energetyczna:**
 - Wybieraj tryby oszczędzania energii, dostępne w większości nowoczesnych telewizorów, aby zmniejszyć zużycie prądu.
 - Wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane przez dłuższy czas, aby wydłużyć jego żywotność i zmniejszyć rachunki za energię.
- **Ochrona środowiska:**
 - Zużyte telewizory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Nie wyrzucaj ich do zwykłych pojemników na śmieci.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se provozu spotřebiče naleznete v návodu k obsluze. Před jeho použitím si přečtěte jeho obsah a dodržujte pokyny v něm obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

- Bezpečnost dětí:**
 - Televizor by měl být bezpečně připevněn ke stěně nebo umístěn na stabilním povrchu, aby se zabránilo jeho převrácení a nebezpečí zranění.
 - Udržujte děti mimo dosah napájecích kabelů a portů zařízení, aby nedošlo k náhodnému poškození nebo úrazu elektrickým proudem.
- Elektrická bezpečnost:**
 - Televizor připojujte pouze do uzemněné zásuvky, která odpovídá specifikacím spotřebiče.
 - Nepoužívejte televizor, pokud je poškozený napájecí kabel, zástrčka nebo zásuvka, abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 - Neumísťujte televizor na místa vystavená vlhkosti, jako jsou koupelny, balkony nebo v blízkosti zdrojů vody.
- Větrání a přehřívání:**
 - Televizory během provozu vytvářejí teplo. Dbejte na to, aby větrací otvory nebyly zakryté a aby měl přístroj dostatek prostoru pro odvod tepla.
 - Neumísťujte televizor do uzavřeného nábytku nebo do prostor s omezenou cirkulací vzduchu.
- Bezpečné používání obrazovky:**
 - Nedotýkejte se obrazovky ostrými předměty ani nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by ji mohly poškodit.
 - Televizory OLED a QLED jsou citlivé na dlouhodobé zobrazování statického obrazu - vyhněte se tomu, abyste zabránili tzv. efektu vypálení obrazovky.
- Připojení externích zařízení:**
 - Před připojením externích zařízení, jako jsou herní konzole, set-top boxy nebo audiosystémy, se ujistěte, že je televizor vypnutý, aby nedošlo ke zkratu a poškození portů.
 - Pro zajištění optimální kvality signálu používejte kabely HDMI, USB nebo Ethernet, které odpovídají nejnovějším standardům.

Informace o správném používání

- Instalace a montáž:**
 - Pokud má být televizor připevněn na stěnu, použijte držáky kompatibilní s jeho hmotností a velikostí. Instalaci provádějte podle pokynů výrobce nebo kvalifikovaného odborníka.
 - Televizor umístěte na stabilní povrch, mimo okraje, aby nedošlo k jeho náhodnému převrácení.
- Optimalizujte obraz a zvuk:**
 - Televizor umístěte na místo, kde je co nejméně vystaven slunečnímu záření, aby nedocházelo k oslnění obrazovky.
 - Využijte funkci automatického nastavení jasu a zvuku, abyste zajistili nejlepší vizuální a akustický zážitek za různých světelných podmínek.
- Údržba a čištění:**
 - Před čištěním televizor vypněte a ujistěte se, že je odpojen od sítě.
 - K čištění obrazovky a skříňky použijte měkký suchý hadřík. Na silnější nečistoty použijte mírně navlhčený hadřík. Nestříkejte tekutinu přímo na obrazovku.
- Aktualizace softwaru:**
 - Pravidelně kontrolujte, zda televizor neobsahuje nejnovější aktualizace softwaru, aby byla zajištěna kompatibilita s novými aplikacemi a funkcemi a bezpečnostními záplatami.
 - U chytrých televizorů se přihlaste k síti Wi-Fi podle pokynů výrobce pomocí zabezpečeného připojení.
- Zabezpečené používání sítě (u chytrých televizorů):**
 - Zabezpečte síťové připojení heslem, abyste ochránili osobní údaje a zařízení před neoprávněným přístupem.
 - Nestahujte aplikace z neověřených zdrojů a vyhněte se připojování neautorizovaného příslušenství.

Další bezpečnostní opatření

- **Energetická účinnost:**
 - Zvolte úsporné režimy dostupné u většiny moderních televizorů, abyste snížili spotřebu energie.
 - Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vypněte jej, abyste prodloužili jeho životnost a snížili účty za energii.
- **Ochrana životního prostředí:**
 - Použité televizory likvidujte v souladu s místními předpisy o elektronickém odpadu. Nevyhazujte je do běžných odpadkových košů.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa prevádzky spotrebiča nájdete v návode na obsluhu. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

1. **Bezpečnosť detí:**
 - Televízor by mal byť bezpečne pripevnený na stenu alebo umiestnený na stabilnom povrchu, aby sa zabránilo prevráteniu a riziku poranenia.
 - Držte deti mimo dosahu napájacích káblov a portov zariadenia, aby nedošlo k náhodnému poškodeniu alebo úrazu elektrickým prúdom.
2. **Elektrická bezpečnosť:**
 - Televízor pripájajte len do uzemnenej zásuvky, ktorá zodpovedá špecifikáciám spotrebiča.
 - Televízor nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo zásuvka, aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
 - Televízor neumiestňujte na miesta vystavené vlhkosti, ako sú kúpeľne, balkóny alebo v blízkosti vodných zdrojov.
3. **Vetracie a prehrievanie:**
 - Televízory počas prevádzky vytvárajú teplo. Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zablokované a že zariadenie má dostatok priestoru na odvádzanie tepla.
 - Neumiestňujte televízor do uzavretého nábytku alebo do priestorov s obmedzenou cirkuláciou vzduchu.
4. **Bezpečné používanie obrazovky:**
 - Nedotýkajte sa obrazovky ostrými predmetmi ani nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ktoré by ju mohli poškodiť.
 - Televízory OLED a QLED sú citlivé na dlhodobé zobrazovanie statického obrazu - vyhnite sa tomu, aby ste zabránili tzv. efektu vypálenia obrazovky.
5. **Pripojenie externých zariadení:**
 - Pred pripojením externých zariadení, ako sú herné konzoly, set-top boxy alebo audio systémy, sa uistite, že je televízor vypnutý, aby nedošlo ku skratu a poškodeniu portov.
 - Na zabezpečenie optimálnej kvality signálu používajte káble HDMI, USB alebo Ethernet, ktoré spĺňajú najnovšie normy.

Informácie o správnom používaní

1. **Inštalácia a montáž:**
 - Ak sa má televízor namontovať na stenu, použite držiaky zodpovedajúce jeho hmotnosti a veľkosti. Inštalácia by mala byť vykonaná v súlade s pokynmi výrobcu alebo kvalifikovaným odborníkom.
 - Televízor umiestnite na stabilný povrch, mimo okrajov, aby ste zabránili náhodnému prevráteniu.
2. **Optimalizujte obraz a zvuk:**
 - Umiestnite televízor na miesto, kde je čo najmenej vystavený slnečnému žiareniu, aby ste zabránili oslneniu obrazovky.
 - Využite funkciu automatického nastavenia jasu a zvuku, aby ste zabezpečili najlepší vizuálny a akustický zážitok v rôznych svetelných podmienkach.
3. **Údržba a čistenie:**
 - Pred čistením televízor vypnite a uistite sa, že je odpojený od elektrickej siete.
 - Na čistenie obrazovky a skrinky použite mäkkú, suchú handričku. Na ťažšie znečistenie použite mierne navlhčenú handričku. Nestriekajte tekutinu priamo na obrazovku.
4. **Aktualizácie softvéru:**
 - Pravidelne kontrolujte, či televízor neobsahuje najnovšie aktualizácie softvéru, aby ste zaistili kompatibilitu s novými aplikáciami a funkciami a bezpečnostnými záplatami.
 - V prípade inteligentných televízorov sa prihláste do siete Wi-Fi podľa pokynov výrobcu pomocou zabezpečeného pripojenia.
5. **Používanie zabezpečenej siete** (v prípade inteligentného televízora):
 - Sieťové pripojenie zabezpečte heslom, aby ste ochránili svoje osobné údaje a zariadenia pred neoprávneným prístupom.
 - Neprebierajte aplikácie z neoverených zdrojov a vyhýbajte sa pripájaniu neautorizovaného príslušenstva.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- **Energetická účinnosť:**
 - Na zníženie spotreby energie vyberte režim úspory energie, ktoré sú k dispozícii na väčšine moderných televízorov.
 - Keď zariadenie dlhší čas nepoužívate, vypnite ho, aby ste predĺžili jeho životnosť a znížili účty za energiu.
- **Ochrana životného prostredia:**
 - Použité televízory likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektronickej odpade. Nevyhadzujte ich do bežných odpadkových košov.