

PL

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Głośniki gamingowe należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do odtwarzania dźwięku w trakcie grania, oglądania multimedii lub pracy.
- Unikaj wystawiania głośników na działanie wilgoci, ekstremalnych temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec uszkodzeniu komponentów.
- Nie używaj kabli zasilających lub połączeniowych, które są uszkodzone. W przypadku zauważenia pęknięć lub przetarć natychmiast przerwij użytkowanie i wymień uszkodzone akcesoria.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Upewnij się, że poziom głośności jest ustawiony na odpowiedni poziom, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Przed podłączeniem urządzeń audio zmniejsz głośność do minimum.
- Upewnij się, że przewody zasilające i połączeniowe nie znajdują się w miejscach, gdzie mogą zostać przypadkowo uszkodzone lub zgniecione.
- Nigdy nie otwieraj obudowy głośników ani nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie – istnieje ryzyko porażenia prądem.

Zagrożenie związane z użytkowaniem w pobliżu innych urządzeń:

- Głośniki gamingowe mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne, dlatego należy je ustawić w odległości od innych urządzeń wrażliwych na zakłócenia, takich jak monitory czy routery Wi-Fi.
 - Jeśli głośniki są wyposażone w moduł Bluetooth, upewnij się, że są używane z urządzeniami kompatybilnymi i w zakresie ich działania.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone, a urządzenie jest zgodnie sparowane z komputerem lub konsolą.
- Ustaw głośniki na stabilnej powierzchni, z dala od krawędzi stołu czy półki, aby uniknąć ich przewrócenia.
- Ustaw subwoofer (jeśli jest dołączony) w miejscu odpowiednim do uzyskania optymalnej jakości dźwięku, ale z dala od miejsc narażonych na drgania.

Bezpieczne korzystanie:

- Unikaj ustawiania maksymalnej głośności przez dłuższy czas, aby zapobiec przegrzaniu lub uszkodzeniu głośników.
 - W przypadku braku dźwięku sprawdź poprawność podłączenia przewodów i konfiguracji urządzenia, zanim skontaktujesz się z pomocą techniczną.
-

Dodatkowe środki ostrożności

- **Czyszczenie i konserwacja:** Regularnie czyść głośniki za pomocą suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych, które mogą uszkodzić wykończenie obudowy.
 - **Ochrona przewodów:** Starannie układaj przewody, aby uniknąć ich plątania i przypadkowego uszkodzenia. Możesz użyć organizatorów do kabli.
 - **Przechowywanie:** Jeśli głośniki nie będą używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania i przechowuj w suchym, wolnym od kurzu miejscu.
-

Oświadczenie zgodności

Głośniki gamingowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz bezpieczeństwa użytkowania.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v příloženém návodu k použití. Před použitím výrobku si přečtěte jeho obsah a dodržujte doporučení výrobce.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození přístroje:

- Herní reproduktory používejte pouze k určenému účelu - k přehrávání zvuku při hraní her, sledování multimédií nebo práci.
- Nevystavujte reproduktory vlhkosti, extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření, aby nedošlo k poškození komponent.
- Nepoužívejte poškozené napájecí nebo připojovací kabely. Pokud si všimnete prasklin nebo odřenin, okamžitě přestaňte reproduktory používat a poškozené příslušenství vyměňte.

Riziko pro uživatele:

- Dbejte na správné nastavení hlasitosti, aby nedošlo k poškození sluchu. Před připojením zvukových zařízení snižte hlasitost na minimum.
- Dbejte na to, aby se napájecí a připojovací kabely nenacházely na místech, kde by mohlo dojít k jejich náhodnému poškození nebo rozdrčení.
- Nikdy neotvírejte skříň reproduktoru ani se nepokoušejte přístroj sami opravovat - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Rizika spojená s používáním v blízkosti jiných zařízení:

- Herní reproduktory mohou způsobovat elektromagnetické rušení, proto je umístěte v dostatečné vzdálenosti od jiných zařízení citlivých na rušení, jako jsou monitory nebo směrovače Wi-Fi.
- Pokud jsou reproduktory vybaveny technologií Bluetooth, ujistěte se, že jsou používány s kompatibilními zařízeními a v jejich dosahu.

Informace o správném používání

Příprava a nastavení:

- Před prvním použitím se ujistěte, že jsou všechny kabely správně připojeny a zařízení je spárováno v souladu s počítačem nebo konzolí.
- Umístěte reproduktory na stabilní povrch, mimo okraj stolu nebo police, aby nedošlo k jejich převrácení.
- Subwoofer (je-li součástí dodávky) umístěte na místo vhodné pro optimální kvalitu zvuku, ale mimo místa vystavená vibracím.

Bezpečné používání:

- Nenastavujte hlasitost na maximum po delší dobu, aby nedošlo k přehřátí nebo poškození reproduktorů.
- Pokud není slyšet zvuk, zkontrolujte správné zapojení a konfiguraci jednotky a teprve poté kontaktujte technickou podporu.

Další bezpečnostní opatření

- **Čištění a údržba:** Reproduktory pravidelně čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte chemikálie, které by mohly poškodit povrchovou úpravu skříňe.
- **Ochrana kabelů:** Kabeláž: Uspořádejte kabely opatrně, aby nedošlo k jejich zamotání a náhodnému poškození. Můžete použít organizéry kabelů.

- **Skladování:** Pokud nebudete reproduktory delší dobu používat, odpojte je od napájení a uložte je na suchém, bezprašném místě.

Prohlášení o shodě

Herní reproduktory byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost používání.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v priloženom návode na použitie. Pred použitím výrobku si prečítajte jeho obsah a dodržiavajte odporúčania výrobcu.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia zariadenia:

- Herné reproduktory používajte len na určený účel - na prehrávanie zvuku počas hrania hier, sledovania multimédií alebo práce.
- Nevystavujte reproduktory vlhkosti, extrémnym teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu, aby nedošlo k poškodeniu komponentov.
- Nepoužívajte poškodené napájacie alebo pripojovacie káble. Ak spozorujete praskliny alebo odreniny, okamžite prestaňte používať a poškodené príslušenstvo vymeňte.

Riziko pre používateľa:

- Uistite sa, že je hlasitosť nastavená na správnu úroveň, aby nedošlo k poškodeniu sluchu. Pred pripojením zvukových zariadení znížte hlasitosť na minimum.
- Dbajte na to, aby sa napájací a pripojovací kábel nenachádzali na miestach, kde by mohlo dôjsť k ich náhodnému poškodeniu alebo stlačeniu.
- Nikdy neotvárajte skrinku reproduktora ani sa nepokúšajte zariadenie sami opravovať - hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Riziká spojené s používaním v blízkosti iných zariadení:

- Herné reproduktory môžu spôsobovať elektromagnetické rušenie, preto ich umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od iných zariadení citlivých na rušenie, ako sú monitory alebo smerovače Wi-Fi.
- Ak sú reproduktory vybavené technológiou Bluetooth, uistite sa, že sa používajú s kompatibilnými zariadeniami a v ich dosahu.

Informácie o správnom používaní

Príprava a nastavenie:

- Pred prvým použitím sa uistite, že sú všetky káble správne pripojené a zariadenie je spárované v súlade s počítačom alebo konzolou.
- Umiestnite reproduktory na stabilný povrch, ďalej od okraja stola alebo police, aby ste zabránili ich prevráteniu.
- Subwoofer (ak je súčasťou dodávky) umiestnite na miesto vhodné pre optimálnu kvalitu zvuku, ale mimo oblastí vystavených vibráciám.

Bezpečné používanie:

- Vyhnite sa dlhodobému nastaveniu maximálnej hlasitosti, aby ste zabránili prehriatiu alebo poškodeniu reproduktorov.
- Ak nie je počuť zvuk, pred kontaktovaním technickej podpory skontrolujte správne zapojenie a konfiguráciu jednotky.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- **Čistenie a údržba:** Reproduktory pravidelne **čistite** suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Nepoužívajte chemikálie, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu skrine.
- **Ochrana káblov:** Káble usporiadajte opatrne, aby ste zabránili ich zamotaniu a náhodnému poškodeniu. Môžete použiť organizéry káblov.
- **Skladovanie:** Ak sa reproduktory nebudú dlhší čas používať, odpojte ich od napájania a uložte ich na suché, bezprašné miesto.

Vyhlásenie o zhode

Herné reproduktory boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Spĺňajú požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť používania.