

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo użytkowania głośnika:
 - Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX).
 - Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.
 2. Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC):
 - Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń.
 - Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.
 3. Ochrona dzieci:
 - Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.
 - Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.
 4. Bezpieczeństwo baterii i ładowania:
 - Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta.
 - Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów.
 - W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Konfiguracja Bluetooth:
 - Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi.
 - Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do 10 metrów bez przeszkód.

- Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.
2. Zalecenia dotyczące dźwięku:
 - Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas.
 - Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.
 3. Przechowywanie i konserwacja:
 - Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C.
 - Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.
-

Dodatkowe środki ostrożności

- Aktualizacje oprogramowania:
 - Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth.
 - Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.
- Zabezpieczenia prywatności:
 - W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se provozu spotřebiče naleznete v návodu k obsluze. Před jeho použitím si přečtete jeho obsah a dodržujte pokyny v něm obsažené.

Před použitím si přečtete také následující informace:

Upozornění pro použití

1. Bezpečnost při používání reproduktoru:
 - Nevystavujte reproduktor vlhkosti, dešti nebo kapalinám - pokud výrobek nemá deklarovanou vodotěsnost (např. IPX).
 - Nepoužívejte reproduktor v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů vysoké teploty, jako jsou například zářiče.
2. Riziko elektromagnetického rušení (EMC):

- Funkce Bluetooth může způsobit rušení lékařských přístrojů, např. kardiostimulátorů. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od takových zařízení.
 - Nepoužívejte reproduktor v blízkosti jiných elektronických zařízení, která mohou být náchylná k rušení.
3. Ochrana dětí:
- Výrobek není hračka. Udržujte reproduktor a jeho příslušenství (např. napájecí kabely) mimo dosah dětí mladších 8 let.
 - Nedovolte dětem, aby zařízení samy nabíjely.
4. Bezpečnost baterie a nabíjení:
- Používejte pouze originální nabíječky nebo kabely dodané výrobcem.
 - Nenabíjejte reproduktor v blízkosti hořlavých materiálů.
 - Pokud zjistíte poškození baterií nebo nadměrné zahřívání zařízení, okamžitě jej přestaňte používat a obraťte se na servisní středisko.

Informace o správném používání

1. Konfigurace Bluetooth: V případě, že je reproduktor připojen k síti Bluetooth, je nutné jej připojit k síti:
- Před prvním použitím se ujistěte, že byl reproduktor spárován se zařízením podle uživatelské příručky.
 - Bluetooth funguje nejlépe na vzdálenost do 10 metrů bez překážek.
 - Vyvarujte se párování s nekompatibilními nebo nezabezpečenými zařízeními.
2. Doporučení pro audio:
- V zájmu ochrany sluchu se vyhněte dlouhodobému poslechu hudby při maximální hlasitosti.
 - Neumisťujte reproduktor na místa, kde by mohl vlivem vibrací spadnout.
3. Skladování a údržba:
- Skladujte reproduktor na suchém místě při teplotě od 0 °C do 40 °C.
 - Skříň pravidelně čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie ani mokré materiály, pokud přístroj není vodotěsný.

Další bezpečnostní opatření

- Aktualizace softwaru:
 - Pravidelně kontrolujte dostupnost aktualizací softwaru pro své zařízení, abyste zlepšili výkon a zabezpečení Bluetooth.
 - Software stahujte pouze z webových stránek výrobce.
- Ochrana osobních údajů:
 - Při používání Bluetooth se ujistěte, že je zařízení viditelné pouze pro spárovaná zařízení, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa prevádzky spotrebiča nájdete v návode na obsluhu. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

1. Bezpečnosť pri používaní reproduktora:
 - Reproduktor nevystavujte vlhkosti, dažďu alebo tekutinám - pokiaľ výrobok nemá deklarovanú vodotesnosť (napr. IPX).
 - Reproduktor nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa alebo zdrojov vysokej teploty, ako sú napríklad radiátory.
2. Riziko elektromagnetického rušenia (EMC):
 - Funkcia Bluetooth môže spôsobiť rušenie lekárskeho prístrojov, ako sú napríklad kardiostimulátory. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od takýchto zariadení.
 - Nepoužívajte reproduktor v blízkosti iných elektronických zariadení, ktoré môžu byť náchylné na rušenie.
3. Ochrana detí:
 - Výrobok nie je hračka. Reproduktor a jeho príslušenstvo (napr. napájacie káble) uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - Nedovoľte deťom, aby samy nabíjali zariadenie.
4. Bezpečnosť batérie a nabíjania:
 - Používajte len originálne nabíjačky alebo káble dodávané výrobcom.
 - Nenabíjajte reproduktor v blízkosti horľavých materiálov.
 - Ak spozorujete poškodenie batérií alebo nadmerné teplo na zariadení, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte poskytovateľa servisu.

Informácie o správnom používaní

1. Konfigurácia Bluetooth:
 - Pred prvým použitím sa uistite, že bol reproduktor spárovaný so zariadením podľa návodu na použitie.
 - Bluetooth funguje najlepšie na vzdialenosť do 10 metrov bez prekážok.
 - Vyhnite sa párovaniu s nekompatibilnými alebo nezabezpečenými zariadeniami.
2. Odporúčania týkajúce sa zvuku:
 - V záujme ochrany sluchu sa vyhýbajte dlhodobému počúvaniu hudby pri maximálnej hlasitosti.
 - Neumiestňujte reproduktor na miesta, kde by mohol v dôsledku vibrácií spadnúť.
3. Skladovanie a údržba:
 - Skladujte reproduktor na suchom mieste pri teplote od 0 °C do 40 °C.
 - Skriňu pravidelne čistite mäkkou, suchou handričkou. Nepoužívajte chemikálie ani mokré materiály, ak zariadenie nie je vodotesné.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- Aktualizácie softvéru:
 - Pravidelne kontrolujte dostupnosť aktualizácií softvéru pre svoje zariadenie, aby ste zlepšili výkon a bezpečnosť Bluetooth.
 - Softvér preberajte len z webovej lokality výrobcu.
- Ochranné opatrenia na ochranu súkromia:
 - Pri používaní Bluetooth sa uistite, že zariadenie je viditeľné len pre spárovaná zariadenia, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu.